



SERVANTSKAP EDGE RØKT EIK 800

Art nr: 1590012

Servantskap Edge i røkt, beiset eikfanér fra Hafa er et stilrent valg med slanke linjer, gjærde hjørner og eksklusive materialer. Det gjennomtenkte designet gir et elegant uttrykk som løfter hele badet. Det integrerte SmoothOpen™-systemet kombinerer push-open og soft-close for smidig og stillegående bruk.

Kommoden leveres ferdigmonteret med skuffematter som skaper orden, gir en gjennomtenkt følelse i innredningen og gjør rengjøringen enkel. Kompletter med benkeplate og en frittstående servant, eller med en nedfelt servant for å fullende helheten. Håndtak finnes som tilvalg for dem som ønsker å tilpasse kommoden etter egen smak.

25 års
GARANTI



The mark of
responsible forestry
FSC® C220675

DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder

NOBB 60941909
EAN 7330027183671

Standarder og klassifiseringer

Sunda Hus Nei
ETIM EC011382

Produktmål og vekt

Bredde (mm) 800
Dybde (mm) 456
Høyde (mm) 450
CC håndtak (mm) 0, 128, 160
Nettovekt (kg) 29,6

Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale Sponplate
Material front Sponplate
Material stamme Sponplate
Overflatebehandling Lakkert finér
Farge Røkt eik

Emballasjemål og vekt

Emballasjens høyde (m) 0,515
Emballasjens bredde (m) 0,860
Emballasjens lengde (m) 0,510
Bruttovekt (kg) 33,000

Annet

Type oppheng Justerbare opphengsbeslag med veggskinne
Åpnemekanisme SmoothOpen

VEDLIKEHOLDSRÅD

For at møbelet skal holde lenge, er det viktig at du tar vare på det. Møblene våre er produsert i materialer som gir god fuktbestandighet, men de må likevel ikke utsettes for vann unødig. Du må alltid tørke bort vann som har havnet på møbelet. Rengjøring av Hafas møbler gjøres enklest med en fuktig klut. Du kan eventuelt bruke litt vanlig, miljøvennlig rengjøringsmiddel. Du bør unngå å bruke rengjøringsmidler og produkter som inneholder slipemidler, syrer, ammoniakk, aceton eller andre kjemikalier (for eksempel skurepulver, hårspray, hårfarge, blekemiddel, hårfjerningsmiddel, neglelakkfjerner og lignende). Hvis noe av dette havner på møbelet, bør det umiddelbart fjernes for å unngå skader. Ikke bruk skarpt verktøy i nærheten av møbelet da du kan skade møbelets overflate.