

SERVANTSKAP EDGE RØKT EIK 2000D

Art nr: 1590212

Servantskap Edge i røkt, beiset eikfanér fra Hafa er et stilrent valg med slanke linjer, gjærde hjørner og eksklusive materialer. Det gjennomtenkte designet gir et elegant uttrykk som løfter hele badet. Det integrerete SmoothOpen™-systemet kombinerer push-open og soft-close for smidig og stillegående bruk.

Kommoden leveres ferdigmonteret med skuffematter som skaper orden, gir en gjennomtenkt følelse i innredningen og gjør rengjøringen enkel. Kompletter med benkeplate og en frittstående servant, eller med en nedfelt servant for å fullende helheten. Håndtak finnes som tilvalg for dem som ønsker å tilpasse kommoden etter egen smak.

25 års GARANTI

FSC www.fsc.org The mark of responsible forestry FSC® C220675

DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder	
NOBB	60941915
EAN	7330027185903
Standarder og klassifiseringer	
Sunda Hus	Nei
ETIM	EC011382
Produktmål og vekt	
Bredde (mm)	2000
Dybde (mm)	456
Høyde (mm)	450
CC håndtak (mm)	0, 128, 160
Nettovekt (kg)	68,8

Material og overflatebehandling	
Hovedsakelig materiale	Sponplate
Material front	Sponplate
Material stamme	Sponplate
Overflatebehandling	Lakkert finér
Farge	Røkt eik
Emballasjemål og vekt	
Emballasjens høyde (m)	0,515
Emballasjens bredde (m)	1,060
Emballasjens lengde (m)	1,020
Bruttovekt (kg)	74,000
Annet	
Type oppheng	Justerbare opphengsbeslag med veggskinne
Åpnemekanisme	SmoothOpen

VEDLIKEHOLDSRÅD

For at møbelet skal holde lenge, er det viktig at du tar vare på det. Møblene våre er produsert i materialer som gir god fuktbestandighet, men de må likevel ikke utsettes for vann unødig. Du må alltid tørke bort vann som har havnet på møbelet. Rengjøring av vores møbler gjøres enklest med en fuktig klut. Du kan eventuelt bruke litt vanlig, miljøvennlig rengjøringsmiddel. Du bør unngå å bruke rengjøringsmidler og produkter som inneholder slipemidler, syrer, ammoniakk, aceton eller andre kjemikalier (for eksempel skurepulver, hårspray, hårfarge, blekemiddel, hårfjerningsmiddel, neglelakkfjerner og lignende). Hvis noe av dette havner på møbelet, bør det umiddelbart fjernes for å unngå skader. Ikke bruk skarpt verktøy i nærheten av møbelet da du kan skade møbelets overflate.