



## DUSJVEGG IGLOO PRO NISJE 1455-1485MM DØR 70 + VEGG 80

Art nr: 1450841

Dusjvegg med en rett dusjdør og en fast vegg som monteres mellom to vegger. Finnes med profiler og håndtak i matt svart eller aluminium. Velg om døren skal monteres på høyre eller venstre side av veggen ved montering. Dusjen har en stabil konstruksjon med veggprofiler i aluminium som kan monteres med skruer eller limbrikker. InstaQuick™, patentert løsning for enkel installasjon og justering av en person. Døren har løftehengsler for at den ikke skal berøre gulvet når den åpnes. Dusjstangen til den faste veggen kan monteres på tre måter: mot veggen, mot taket eller i vinkel mot samme vegg som dusjveggen er montert. Døren har 6 mm herdet sikkerhetsglass og kan monteres med utenpåliggende rør, 35 mm. Vegggen har 8 mm herdet sikkerhetsglass og forlengelsesprofil kan kjøpes til for utenpåliggende rørføring. For visse bredder inngår ekstra forlengelsesprofil til vegg og dør. Se målskisse. Full høyde 2000 mm. Slepelist 22 mm, magnetlist og håndtak inkludert.

**25** års  
GARANTI



Listad i Svanens  
Husproduktportal

### DETALJERT INFORMASJON

#### Artikkelkoder

NOBB 60049089  
EAN 7330027149271

#### Standarder og klassifiseringer

EN-standard EN14428  
Omfattes av CE: Ja  
ETIM EC010962

#### Produktmål og vekt

Høyde (mm) 2000  
Bredde nisje 1455-1485  
6  
Tjocklek glas (fast vegg) 8  
Nettovekt (kg) 55,2

#### Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale Herdet sikkerhetsglass,  
Aluminium  
Overflatebehandling Lakkert  
Glass Klart glass  
Farge Svart

#### Emballasjemål og vekt

Emballasjens bredde (m) 0,840  
Emballasjens høyde (m) 2,080  
Emballasjens lengde (m) 0,130  
Bruttovekt (kg) 59,600

### VEDLIKEHOLDSRÅD

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skylt nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skylt bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakkering, forgylling osv.