



## DUSJHjørNE IGLOO PRO Dør + VEGG KLARGLASS 80X70 ALU

Art nr: 1450505

Romslig dusjhjørne med en rett dusjdør og en fast vegg begge i klart glass. Dusjhjørnet er stabilt med veggprofiler i eloksert aluminium som kan monteres med skruer og limbrikker. Det har en patentert løsning for enkel installasjon og justering, Hafa's InstaQuick™. Døren har løftehengsler for at den ikke skal berøre gulvet når den åpnes og er vendbar slik at du kan velge om den skal plasseres til høyre eller venstre. Dusjstangen kan monteres på tre måter: mot vegg, mot tak eller i vinkel mot samme vegg som dusjveggen er montert. Døren har 6 mm herdet sikkerhetsglass og kan monteres med utenpåliggende rør, 35 mm. Vegggen har 8 mm herdet sikkerhetsglass og forlengelsesprofil kan kjøpes til for utenpåliggende rørføring. Full høyde 2000 mm. Slepelist 22 mm, magnetlist og håndtak inkludert.

25 års GARANTI



Accepterad monteringsanvisning 2021:1

Listad i Svanens Husproduktportal



### DETALJERT INFORMASJON

#### Artikkelkoder

NOBB	53339841
RSK	7378953
EAN	7330027105901
Lagerført artikkel	Ja

#### Standarder og klassifiseringer

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Säker Vatten	Ja
Omfattes av CE:	Ja
ETIM	EC010034

#### Produktmål og vekt

Høyde (mm)	2000
Bredde (mm)	800
Bredde maks. (mm)	810
Bredde min. (mm)	790
Dybde (mm)	700
Dybde maks. (mm)	710
Dybde min. (mm)	695
Bredde dør A	785
Bredde fast vegg (mm)	685
	6
Tjocklek glas (fast vägg)	8
Løftehøyde hengsle (mm)	4
Klaring min. (mm)	8
Nettovekt (kg)	55,4/2 (1450505)
Venstre-/høyreutforming	Høyre

#### Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale	Herdet sikkerhetsglass, Aluminium
Overflatebehandling	Anodisert
Glass	Klart glass
Farge	Aluminium

#### Emballasjemål og vekt

Emballasjens bredde (m)	0,840
Emballasjens høyde (m)	2,080
Emballasjens lengde (m)	0,130
Bruttovekt (kg)	59,800

## VEDLIKEHOLDSRÅD

---

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging tas bort med sitron eller vinsyre, skylt nøye etterpå. Kalkflekker tas bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skylt bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakking, forgylling osv.

[Les mer på hafabad.no](https://hafabad.no)