



## DUSJHJØRNE IGLOO PRO FOLD 80X90 SVART

Art nr: 1450734

Dusjhjørne med foldbare dører med klart glass som frigjør plass og gjør det mulig å lage en smart dusjløsning for det lille baderommet der et tradisjonelt hjørne kan være vanskelig å plassere. Foldedøren kan enkelt foldes mot veggen når den ikke er i bruk, og skaper en praktisk dusjløsning selv om toalett og baderomsmøbler er plassert i nærheten av dusjen. Dusjhjørnet er stabilt med veggprofiler i eloksert eller svart lakkert aluminium som kan monteres med skrue eller limbrikker. Den har en patentert løsning for enkel installasjon og justering, Hafas InstaQuick. Dusjdørene har løftehengsler slik at de ikke berører gulvet når de åpner og er vendbare så du kan velge hvordan de skal installeres. Dusjdøren kan kombineres med andre dører og vegger i IglooPro-serien. 6 mm herdet sikkerhetsglass. Høyde 2000 mm. Kan monteres med utenpåliggende rør, 35 mm. 22 mm slepelest, magnetlist og integrert håndtak er inkludert.

25 års  
GARANTI



Accepterad  
monteringsanvisning  
2021:1

Listad i Svanens  
Husproduktportal

### DETALJERT INFORMASJON

#### Artikkelkoder

NOBB	57886337
RSK	7309882
EAN	7330027121086

#### Standarder og klassifiseringer

EN-standard	EN14428
Omfattes av CE:	Ja
ETIM	EC010034

#### Produktmål og vekt

Høyde (mm)	2000
Bredde (mm)	800
Bredde maks. (mm)	810
Bredde min. (mm)	790
Dybde (mm)	900
Dybde maks. (mm)	910
Dybde min. (mm)	890
Tykkelse glass (mm)	6
Løftehøyde hengsle (mm)	4
Klaring min. (mm)	8
Nettovekt (kg)	54
Venstre-/høyreutforming	Vendbar

#### Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale	Herdet sikkerhetsglass, Aluminium
Overflatebehandling	Lakkert
Glass	Klart glass
Farge	Svart

#### Emballasjemål og vekt

Emballasjens bredde (m)	0,180
Emballasjens høyde (m)	2,080
Emballasjens lengde (m)	0,530
Bruttovekt (kg)	57,500

## VEDLIKEHOLDSRÅD

---

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakking, forgylling osv.

[Les mer på hafabad.no](http://hafabad.no)