



## BENKEPLATE ON TOP 800 COMPACT GRÅ

Art nr: 1390263

OnTope benkeplater av laminat. Hulltaking utføres av installatøren avhengig av blandeatteri, håndfatmodell og plassering.



### DETALJERT INFORMASJON

| Artikkelkoder                         |               | Material og overflatebehandling |       |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------|
| NOBB                                  | 54473542      | Overflatefinish                 | Matt  |
| RSK                                   | 8933208       | Farge                           | Grå   |
| EAN                                   | 7330027111292 | <b>Emballasjemål og vekt</b>    |       |
| <b>Standarder og klassifiseringer</b> |               | Emballasjens høyde (m)          | 0,080 |
| ETIM                                  | EC010460      | Emballasjens bredde (m)         | 0,900 |
| <b>Produktmål og vekt</b>             |               | Emballasjens lengde (m)         | 0,080 |
| Bredde (mm)                           | 810           | Bruttovekt (kg)                 | 4,670 |
| Dybde (mm)                            | 392           |                                 |       |
| Høyde (mm)                            | 19,6          |                                 |       |
| Nettovekt (kg)                        | 4,7           |                                 |       |

### VEDLIKEHOLDSRÅD

Benkeplaten har en slitesterk overflate og en kjerne i MDF eller sponplate. Når du lager hull i platen for montering av servant og blandeatteri, skal hullets kanter dekkes av silikon for å forhindre at vann trenger inn i platen. Tørk alltid av vann som havner på platen. Rengjøring skjer enklest med en fuktig klut med et mildt rengjøringsmiddel. Unngå rengjøringsprodukter og produkter som inneholder skuremidler, syrer, ammoniakk, aceton eller andre kjemikalier (som skurepulver, hårspray, hårfarge, blekemiddel, hårfjerning og neglelakkfjerner osv.). Hvis noe av det ovennevnte havner på benkeplaten bør det fjernes umiddelbart for å unngå skader.