



## DUSJVEGG IGLOO PRO NISJE 1555-1585MM DØR 90 + VEGG 70

Art nr: 1450640

Dusjvegg med en rett dusjdør og en fast vegg som monteres mellom to vegger. Finnes med profiler og håndtak i matt svart eller aluminium. Velg om døren skal monteres på høyre eller venstre side av veggen ved montering. Dusjen har en stabil konstruksjon med veggprofiler i aluminium som kan monteres med skruer eller limbrikker. InstaQuick™, patentert løsning for enkel installasjon og justering av en person. Døren har løftehengsler for at den ikke skal berøre gulvet når den åpnes. Dusjstangen til den faste veggen kan monteres på tre måter: mot veggen, mot taket eller i vinkel mot samme vegg som dusjveggen er montert. Døren har 6 mm herdet sikkerhetsglass og kan monteres med utenpåliggende rør, 35 mm. Veggene har 8 mm herdet sikkerhetsglass og forlengelsesprofil kan kjøpes til for utenpåliggende rørføring. For visse bredder inngår ekstra forlengelsesprofil til vegg og dør. Se målskisse. Full høyde 2000 mm. Slepelist 22 mm, magnetlist og håndtak inkludert.

**25** års  
GARANTI



Accepterad  
monteringsanvisning  
2021:1

Listad i Svanens  
Husproduktportal

### DETALJERT INFORMASJON

#### Artikkelkoder

NOBB	56920265
RSK	7329262
EAN	7330027116570

#### Standarder og klassifiseringer

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Omfattes av CE:	Ja
ETIM	EC010962

#### Produktmål og vekt

Høyde (mm)	2000
Bredde nisje	1555-1585
Bredde dør A	885
Bredde fast vegg (mm)	685
	6
Tjocklek glas (fast vegg)	8
Klaring min. (mm)	8
Nettvekt (kg)	59,4
Venstre-/høyreutforming	Vendbar

#### Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale	Herdet sikkerhetsglass, Aluminium
Overflatebehandling	Anodisert
Glass	Klart glass
Farge	Aluminium

#### Emballasjemål og vekt

Emballasjens bredde (m)	0,940
Emballasjens høyde (m)	2,080
Emballasjens lengde (m)	0,130
Bruttovekt (kg)	63,800

## VEDLIKEHOLDSRÅD

---

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakking, forgylling osv.

[Les mer på hafabad.no](http://hafabad.no)