



## DUSJVEGG IGLOO PRO NISJE 1455-1485MM DØR 70 + VEGG 80

Art nr: 1450631

Dusjvegg med en rett dusjdør og en fast vegg som monteres mellom to vegger. Finnes med profiler og håndtak i matt svart eller aluminium. Velg om døren skal monteres på høyre eller venstre side av veggen ved montering. Dusjen har en stabil konstruksjon med veggprofiler i aluminium som kan monteres med skruer eller limbrikker. InstaQuick™, patentert løsning for enkel installasjon og justering av en person. Døren har løftehengsler for at den ikke skal berøre gulvet når den åpnes. Dusjstangen til den faste veggen kan monteres på tre måter: mot veggen, mot taket eller i vinkel mot samme vegg som dusjveggen er montert. Døren har 6 mm herdet sikkerhetsglass og kan monteres med utenpåliggende rør, 35 mm. Veggene har 8 mm herdet sikkerhetsglass og forlengelsesprofil kan kjøpes til for utenpåliggende rørføring. For visse bredder inngår ekstra forlengelsesprofil til vegg og dør. Se målskisse. Full høyde 2000 mm. Slepelist 22 mm, magnetlist og håndtak inkludert.

**25** års  
GARANTI



Accepterad  
monteringsanvisning  
2021:1

Listad i Svanens  
Husproduktportal

### DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder		Material og overflatebehandling	
NOBB	56920178	Hovedsakelig materiale	Herdet sikkerhetsglass,
RSK	7329253		Aluminium
EAN	7330027116488	Overflatebehandling	Anodisert
		Glass	Klart glass
		Farge	Aluminium
<b>Standarder og klassifiseringer</b>		<b>Emballasjemål og vekt</b>	
EN-standard	EN14428	Emballasjens bredde (m)	0,840
Sunda Hus	Ja	Emballasjens høyde (m)	2,080
Omfattes av CE:	Ja	Emballasjens lengde (m)	0,130
ETIM	EC010962	Bruttovekt (kg)	59,600
<b>Produktmål og vekt</b>			
Høyde (mm)	2000		
Bredde nisje	1455-1485		
Bredde dør A	685		
Bredde fast vegg (mm)	785		
	6		
Tjocklek glas (fast vegg)	8		
Klaring min. (mm)	8		
Nettovekt (kg)	55,2		
Venstre-/høyreutforming	Vendbar		

## VEDLIKEHOLDSRÅD

---

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakking, forgylling osv.

[Les mer på hafabad.no](http://hafabad.no)