



## SERVANTSKAP EDGE RØKT EIK 1200D

Art nr: 1590208

Servantskap Edge i røkt, beiset eikfanér fra Hafa er et stilrent valg med slanke linjer, gjærde hjørner og eksklusive materialer. Det gjennomtenkte designet gir et elegant uttrykk som løfter hele badet. Det integrerte SmoothOpen™-systemet kombinerer push-open og soft-close for smidig og stillegående bruk.

Kommoden leveres ferdigmonteret med skuffematter som skaper orden, gir en gjennomtenkt følelse i innredningen og gjør rengjøringen enkel. Kompletter med benkeplate og en frittstående servant, eller med en nedfelt servant for å fullende helheten. Håndtak finnes som tilvalg for dem som ønsker å tilpasse kommoden etter egen smak.

25 års  
GARANTI



The mark of  
responsible forestry  
FSC® C220675

### DETALJERT INFORMASJON

#### Artikkelkoder

NOBB 60941911  
EAN 7330027185866

#### Standarder og klassifiseringer

Sunda Hus Nei  
ETIM EC011382

#### Produktmål og vekt

Bredde (mm) 1200  
Dybde (mm) 456  
Høyde (mm) 450  
CC håndtak (mm) 0, 128, 160  
Nettovekt (kg) 49,6

#### Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale Sponplate  
Material front Sponplate  
Material stamme Sponplate  
Overflatebehandling Lakkert finér  
Farge Røkt eik

#### Emballasjemål og vekt

Emballasjens høyde (m) 0,515  
Emballasjens bredde (m) 0,660  
Emballasjens lengde (m) 1,020  
Bruttovekt (kg) 58,000

#### Annet

Type oppheng Justerbare opphengsbeslag med veggskinne  
Åpnemekanisme SmoothOpen

### VEDLIKEHOLDSRÅD

For at møbelet skal holde lenge, er det viktig at du tar vare på det. Møblene våre er produsert i materialer som gir god fuktbestandighet, men de må likevel ikke utsettes for vann unødige. Du må alltid tørke bort vann som har havnet på møbelet. Rengjøring av Hafas møbler gjøres enklest med en fuktig klut. Du kan eventuelt bruke litt vanlig, miljøvennlig rengjøringsmiddel. Du bør unngå å bruke rengjøringsmidler og produkter som inneholder slipemidler, syrer, ammoniakk, aceton eller andre kjemikalier (for eksempel skurepulver, hårspray, hårfarge, blekemiddel, hårfjerningsmiddel, neglelakkfjerner og lignende). Hvis noe av dette havner på møbelet, bør det umiddelbart fjernes for å unngå skader. Ikke bruk skarpt verktøy i nærheten av møbelet da du kan skade møbelets overflate.