



## SERVANTSKÅP EDGE RØKT EIK 800 MED SERVANT

Art nr: 1590223

Servantskap Edge i røkt eikefiner fra Hafa er et stilrent valg med slanke linjer og eksklusive materialer.

En nedfelt servant med rektangulær vask følger med. Det integrerte SmoothOpen™-systemet kombinerer push-open og soft close for en smidig og stillegående bruk.

Kommoden leveres ferdig montert med integrerte skuffematter som holder orden, gir en gjennomtenkt følelse i innredningen og gjør rengjøringen enkel. Håndtak finnes som tilvalg og lar deg sette ditt personlige preg på møbelet, samtidig som du beholder den praktiske soft close-funksjonen.

**25** års  
GARANTI



The mark of  
responsible forestry  
FSC® C220675

### DETALJERT INFORMASJON

#### Artikkelkoder

NOBB 60941925  
EAN 7330027186054

#### Standarder og klassifiseringer

Sunda Hus Nei  
ETIM EC011382

#### Produktmål og vekt

Bredde (mm) 810  
Dybde (mm) 465  
Høyde (mm) 470  
CC håndtak (mm) 0, 128, 160  
Nettovekt (kg) 47

#### Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale Sponplate, Porselen  
Material front Sponplate  
Material stamme Sponplate  
Overflatebehandling Lakkert finér  
Farge Røkt eik

#### Emballasjemål og vekt

Emballasjens høyde (m) 0,730  
Emballasjens bredde (m) 0,860  
Emballasjens lengde (m) 0,520  
Bruttovekt (kg) 48,500

#### Annet

Type oppheng Justerbare opphengsbeslag med veggskinne  
Åpnemekanisme SmoothOpen

### VEDLIKEHOLDSRÅD

For at møbelet skal holde lenge, er det viktig at du tar vare på det. Møblene våre er produsert i materialer som gir god fuktbestandighet, men de må likevel ikke utsettes for vann unødig. Du må alltid tørke bort vann som har havnet på møbelet. Rengjøring av Hafas møbler gjøres enklest med en fuktig klut. Du kan eventuelt bruke litt vanlig, miljøvennlig rengjøringsmiddel. Du bør unngå å bruke rengjøringsmidler og produkter som inneholder slipemidler, syrer, ammoniakk, aceton eller andre kjemikalier (for eksempel skurepulver, hårspray, hårfarge, blekemiddel, hårfjerningsmiddel, neglelakkfjerner og lignende). Hvis noe av dette havner på møbelet, bør det umiddelbart fjernes for å unngå skader. Ikke bruk skarpt verktøy i nærheten av møbelet da du kan skade møbelets overflate.