



## EDGE SERVANTSKAP 600 ANTRACIT

Art nr: 1590001

Servantskap med SmoothOpen<sup>®</sup> skuffesystem, en kombinasjon av push-åpen og mykstengende i ett. Belegg i skuffene som forenkler ved rengjøring inngår. Leveres ferdigmontert. Øverste skuffen har U-konstruksjon som gir plass til vannlås. Kompletter med PUM-vannlås til kommode, 126 56 00. Kompletter med frittstående servant i porselen, glasert stål på en benkeplate av Silestone eller servantskap med nedsenket servant i porselen. Skuffebelysning, strømuttak og håndtak kan kjøpes som tilbehør. Servant er ikke inkludert.



### DETALJERT INFORMASJON

#### Artikkelkoder

NOBB	51456561
RSK	8906595
EAN	7330027103310
Lagerført artikkel	Ja

#### Standarder og klassifiseringer

Sunda Hus	Nei
Såker Vatten	Ja
ETIM	EC011382

#### Produktmål og vekt

Bredde (mm)	600
Dybde (mm)	456
Høyde (mm)	450
Nettovekt (kg)	26

#### Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale	Sponplate, MDF
Material front	MDF
Material stamme	Sponplate
Overflatebehandling	Lakkert
Overflatefinish	Matt
Farge	Antrasittgrå

#### Emballasjemål og vekt

Emballasjens høyde (m)	0,510
Emballasjens bredde (m)	0,515
Emballasjens lengde (m)	0,660
Bruttovekt (kg)	26,000

#### Annet

Type oppheng	Justerbare opphengsbeslag med veggskinne
Åpnemekanisme	SmoothOpen

### VEDLIKEHOLDSRÅD

For at møbelet skal holde lenge, er det viktig at du tar vare på det. Møblene våre er produsert i materialer som gir god fuktbestandighet, men de må likevel ikke utsettes for vann unødig. Du må alltid tørke bort vann som har havnet på møbelet. Rengjøring av Hafas møbler gjøres enklest med en fuktig klut. Du kan eventuelt bruke litt vanlig, miljøvennlig rengjøringsmiddel. Du bør unngå å bruke rengjøringsmidler og produkter som inneholder slipemidler, syrer, ammoniakk, aceton eller andre kjemikalier (for eksempel skurepulver, hårspray, hårfarge, blekemiddel, hårfjerningsmiddel, neglelakkfjerner og lignende). Hvis noe av dette havner på møbelet, bør det umiddelbart fjernes for å unngå skader. Ikke bruk skarpt verktøy i nærheten av møbelet da du kan skade møbelets overflate.