



SERVANTSKAP EDGE P 600 ANTRACIT

Art nr: 1590001

Servantskap Edge i antracit fra Hafa er et stilrent valg med slanke linjer, gjærede hjørner og eksklusive materialer. Det gjennomtenkte designet gir et elegant uttrykk som løfter hele badet. Det integrerte SmoothOpen™-systemet kombinerer push-open og soft-close for smidig og stillegående bruk.

Kommoden leveres ferdigmontert med skuffematter som skaper orden, gir en gjennomtenkt følelse i innredningen og gjør rengjøringen enkel. Kompletter med benkeplate og en frittstående servant, eller med en nedfelt servant for å fullende helheten. Håndtak finnes som tilvalg for dem som ønsker å tilpasse kommoden etter egen smak.

25 års
GARANTI

DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder		Material og overflatebehandling	
NOBB	51456561	Hovedsakelig materiale	Sponplate, MDF
RSK	8906595	Material front	MDF
EAN	7330027103310	Material stamme	Sponplate
Lagerført artikkel	Ja	Overflatebehandling	Lakkert
Standarder og klassifiseringer		Overflatefinish	Matt
Sunda Hus	Nei	Farge	Antrasittgrå
Såker Vatten	Ja	Emballasjemål og vekt	
ETIM	EC011382	Emballasjens høyde (m)	0,510
Produktmål og vekt		Emballasjens bredde (m)	0,515
Bredde (mm)	600	Emballasjens lengde (m)	0,660
Dybde (mm)	456	Bruttovekt (kg)	26,000
Høyde (mm)	450	Annet	
Nettovekt (kg)	26	Type oppheng	Justerbare opphengsbeslag med veggskinne
		Åpnemekanisme	SmoothOpen

VEDLIKEHOLDSRÅD

For at møbelet skal holde lenge, er det viktig at du tar vare på det. Møblene våre er produsert i materialer som gir god fuktbestandighet, men de må likevel ikke utsettes for vann unødige. Du må alltid tørke bort vann som har havnet på møbelet. Rengjøring av Hafas møbler gjøres enklest med en fuktig klut. Du kan eventuelt bruke litt vanlig, miljøvennlig rengjøringsmiddel. Du bør unngå å bruke rengjøringsmidler og produkter som inneholder slipemidler, syrer, ammoniakk, aceton eller andre kjemikalier (for eksempel skurepulver, hårspray, hårfarge, blekemiddel, hårfjerningsmiddel, neglelakkfjerner og lignende). Hvis noe av dette havner på møbelet, bør det umiddelbart fjernes for å unngå skader. Ikke bruk skarpt verktøy i nærheten av møbelet da du kan skade møbelets overflate.