



SERVANTSKÅP EDGE RØKT EIK 1200D MED SERVANT

Art nr: 1590227

Servantskap Edge i beiset eikefiner fra Hafa er et stilrent valg med slanke linjer og eksklusive materialer. En nedfelt servant med rektangulær vask følger med.

Det integrerte SmoothOpen™-systemet kombinerer push-open og soft close for en smidig og stillegående bruk.

Kommoden leveres ferdig montert med integrerte skuffematter som holder orden, gir en gjennomtenkt følelse i innredningen og gjør rengjøringen enkel. Håndtak finnes som tilvalg og lar deg sette ditt personlige preg på møbelet, samtidig som du beholder den praktiske soft close-funksjonen.

25 års
GARANTI



The mark of
responsible forestry
FSC® C220675

DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder

NOBB 60941929
EAN 7330027186092

Standarder og klassifiseringer

Sunda Hus Nei
ETIM EC011382

Produktmål og vekt

Bredde (mm) 1210
Dybde (mm) 465
Høyde (mm) 470
CC håndtak (mm) 0, 128, 160
Nettovekt (kg) 76

Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale Sponplate, Porselen
Material front Sponplate
Material stamme Sponplate
Overflatebehandling Lakkert finér
Farge Røkt eik

Emballasjemål og vekt

Emballasjens høyde (m) 0,710
Emballasjens bredde (m) 1,320
Emballasjens lengde (m) 0,520
Bruttovekt (kg) 81,000

Annet

Type oppheng Justerbare opphengsbeslag med veggskinne
Åpnemekanisme SmoothOpen

VEDLIKEHOLDSRÅD

For at møbelet skal holde lenge, er det viktig at du tar vare på det. Møblene våre er produsert i materialer som gir god fuktbestandighet, men de må likevel ikke utsettes for vann unødig. Du må alltid tørke bort vann som har havnet på møbelet. Rengjøring av Hafas møbler gjøres enklest med en fuktig klut. Du kan eventuelt bruke litt vanlig, miljøvennlig rengjøringsmiddel. Du bør unngå å bruke rengjøringsmidler og produkter som inneholder slipemidler, syrer, ammoniakk, aceton eller andre kjemikalier (for eksempel skurepulver, hårspray, hårfarge, blekemiddel, hårfjerningsmiddel, neglelakkfjerner og lignende). Hvis noe av dette havner på møbelet, bør det umiddelbart fjernes for å unngå skader. Ikke bruk skarpt verktøy i nærheten av møbelet da du kan skade møbelets overflate.