



SERVANTSKAP EDGE 800 HVIT

Art nr: 1590010

Servantskap Edge i matt hvit fra Hafa er et stilrent valg med slanke linjer, gjærede hjørner og eksklusive materialer. Det gjennomtenkte designet gir et elegant uttrykk som løfter hele badet. Det integrerte SmoothOpen™-systemet kombinerer push-open og soft-close for smidig og stillegående bruk.

Kommoden leveres ferdigmontert med skuffematter som skaper orden, gir en gjennomtenkt følelse i innredningen og gjør rengjøringen enkel. Kompletter med benkeplate og en frittstående servant, eller med en nedfelt servant for å fullende helheten. Håndtak finnes som tilvalg for dem som ønsker å tilpasse kommoden etter egen smak.

25^{års}
GARANTI

DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder

NOBB	51456576
RSK	8906596
EAN	7330027103327
Lagerført artikkel	Ja

Standarder og klassifiseringer

Sunda Hus	Nei
Såker Vatten	Ja
ETIM	EC011382

Produktmål og vekt

Bredde (mm)	800
Dybde (mm)	456
Høyde (mm)	450
Nettovekt (kg)	31,5

Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale	Sponplate, MDF
Material front	MDF
Material stamme	Sponplate
Overflatebehandling	Lakkert
Overflatefinish	Matt
Farge	Hvit

Emballasjemål og vekt

Emballasjens høyde (m)	0,510
Emballasjens bredde (m)	0,860
Emballasjens lengde (m)	0,515
Bruttovekt (kg)	31,500

Annet

Type oppheng	Justerbare opphengsbeslag med veggskinne
Åpnemekanisme	SmoothOpen

VEDLIKEHOLDSRÅD

For at møbelet skal holde lenge, er det viktig at du tar vare på det. Møblene våre er produsert i materialer som gir god fuktbestandighet, men de må likevel ikke utsettes for vann unødige. Du må alltid tørke bort vann som har havnet på møbelet. Rengjøring av Hafas møbler gjøres enklest med en fuktig klut. Du kan eventuelt bruke litt vanlig, miljøvennlig rengjøringsmiddel. Du bør unngå å bruke rengjøringsmidler og produkter som inneholder slipemidler, syrer, ammoniakk, aceton eller andre kjemikalier (for eksempel skurepulver, hårspray, hårfarge, blekemiddel, hårfjerningsmiddel, neglelakkfjerner og lignende). Hvis noe av dette havner på møbelet, bør det umiddelbart fjernes for å unngå skader. Ikke bruk skarpt verktøy i nærheten av møbelet da du kan skade møbelets overflate.