



## SPEILSKAP GO BASIC 600 HVIT

Art nr: 1580260

Go Basic speilskap er et moderne og praktisk speilskap med god oppbevaringsplass. Dempede dobbeltsidige speildører med 125° åpningsvinkel. Forberedt for montering av belysning på toppen og en elektrisk boks med stikkontakt på innsiden. I den elektriske boksen kan strøm fra veggen og belysning enkelt kobles til mens skapet er montert på veggen. Speilskapet monteres på en skinne på veggen med justerbare monteringsbraketter, noe som gjør det enkelt for én person å installere. Kjøp Go LED-lampe (1267270 eller 1267271) eller Go lysprofil (1580262) og elboks med stikkontakt (1580261) for belysning.

**25** års GARANTI



Listad i Svanens  
Husproduktportal

### DETALJERT INFORMASJON

#### Artikkelkoder

NOBB 60152925  
EAN 7330027173481

#### Standarder og klassifiseringer

ETIM EC011384  
BVB id 173983

#### Produktmål og vekt

Bredde (mm) 600  
Dybde (mm) 145  
Høyde (mm) 650  
Nettovekt (kg) 7,5

#### Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale Sponplate, Speilglass  
Material stamme Sponplate  
Overflatebehandling Melaminbelagt  
Farge Hvit

#### Emballasjemål og vekt

Emballasjens høyde (m) 0,710  
Emballasjens bredde (m) 0,660  
Emballasjens lengde (m) 0,200  
Bruttovekt (kg) 12,000

#### Annet

Type oppheng Justerbare opphengsbeslag med veggskinne  
Åpnemekanisme Med myk lukking

### VEDLIKEHOLDSRÅD

For at møbelet skal holde lenge, er det viktig at du tar vare på det. Møblene våre er produsert i materialer som gir god fuktbestandighet, men de må likevel ikke utsettes for vann unødig. Du må alltid tørke bort vann som har havnet på møbelet. Rengjøring av Hafas møbler gjøres enklest med en fuktig klut. Du kan eventuelt bruke litt vanlig, miljøvennlig rengjøringsmiddel. Du bør unngå å bruke rengjøringsmidler og produkter som inneholder slipemidler, syrer, ammoniakk, aceton eller andre kjemikalier (for eksempel skurepulver, hårspray, hårfarge, blekemiddel, hårfjerningsmiddel, neglelakkfjerner og lignende). Hvis noe av dette havner på møbelet, bør det umiddelbart fjernes for å unngå skader. Ikke bruk skarpt verktøy i nærheten av møbelet da du kan skade møbelets overflate.