



SERVANTSKÅP EDGE RØKT EIK STONE 1000 MED SERVANT

Art nr: 1590230

Servantskap Edge i røkt, beiset eikefinér med fronter i Dekton fra Hafa er en stilren kommode med slanke linjer, gjærede hjørner og eksklusive materialer. Den nedfelte servanten med romslig kum fullender helheten og gir badet en eksklusiv følelse.

Kombinasjonen av røkt eik og Dekton gir et elegant og vakkert uttrykk. Dekton er et svært slitesterkt og robust materiale som egner seg godt i baderomsmiljøer og bidrar til en vakker og unik helhet.

Fronter i røkt eik medfølger, noe som gjør det mulig å variere servantskapets utseende. SmoothOpen™ kombinerer push-open og soft-close for smidig og stillegående bruk.

Kommoden leveres ferdigmontert med skuffematter som skaper orden og gjør rengjøringen enkel. Håndtak finnes som tilvalg og gjør det mulig å tilpasse kommodens utseende.

25^{års}
GARANTI

DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder

NOBB	60941932
EAN	7330027186511

Standarder og klassifiseringer

ETIM	EC011382
------	----------

Produktmål og vekt

Bredde (mm)	1010
Dybde (mm)	465
Høyde (mm)	470
Nettovekt (kg)	61

Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale	Sponplate, Dekton, Porselen
Material stamme	Sponplate
Overflatebehandling	Lakkert finér
Farge	Røkt eik Stone

Emballasjemål og vekt

Emballasjens høyde (m)	0,800
Emballasjens bredde (m)	1,060
Emballasjens lengde (m)	0,520
Bruttovekt (kg)	64,700

Annet

Type oppheng	Justerbare opphengsbeslag med veggskinne
Åpnemekanisme	SmoothOpen

VEDLIKEHOLDSRÅD

For at møbelet skal holde lenge, er det viktig at du tar vare på det. Møblene våre er produsert i materialer som gir god fuktbestandighet, men de må likevel ikke utsettes for vann unødig. Du må alltid tørke bort vann som har havnet på møbelet. Rengjøring av Hafas møbler gjøres enklest med en fuktig klut. Du kan eventuelt bruke litt vanlig, miljøvennlig rengjøringsmiddel. Du bør unngå å bruke rengjøringsmidler og produkter som inneholder slipemidler, syrer, ammoniakk, aceton eller andre kjemikalier (for eksempel skurepulver, hårspray, hårfarge, blekemiddel, hårfjerningsmiddel, neglelakkfjerner og lignende). Hvis noe av dette havner på møbelet, bør det umiddelbart fjernes for å unngå skader. Ikke bruk skarpt verktøy i nærheten av møbelet da du kan skade møbelets overflate.

[Les mer på hafabad.no](https://hafabad.no)