



SERVANTSKAP GO SVART 800

Art nr: 1580043

Hafa Go servantskap er praktiske og stilrene badermøbler med glatte fronter. Kompletter med en servant og sett stilen din ved å legge til et av våre håndtak. To mykklukkende skuffer med fullt uttrekk gir god oversikt over innholdet.

Baderomsskapet er ferdig montert og enkelt å montere med veggskinne og justerbare opphengsbeslag samt plass tilrettelagt for både vegg- og gulvavløp. Hafa Go baderomsskap finnes i flere bredder fra 600 opp til 1200 og i matt hvit og svart. Kjøp til servant, håndtak, blande batteri, bunnventil, vannlås og stikkontakt.



Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder

NOBB	60070531
EAN	7330027169392

Standarder og klassifiseringer

Sunda Hus	Nei
ETIM	eC011382
Miljøbedømmingar	BVB akseptert
BVB id	169887
EPD HUB id	HUB-4005

Produktmål og vekt

Bredde (mm)	800
Dybde (mm)	456
Høyde (mm)	460
CC håndtak (mm)	0, 64, 128, 160, 256
Nettovekt (kg)	24

Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale	Sponplate
Material front	MDF
Material stamme	Sponplate
Overflatebehandling	Lakkert
Overflatefinish	Matt
Farge	Svart

Emballasjemål og vekt

Emballasjens høyde (m)	0,490
Emballasjens bredde (m)	0,845
Emballasjens lengde (m)	0,488
Bruttovekt (kg)	28,141

Annet

Type oppheng	Justerbare opphengsbeslag med veggskinne
Åpnemekanisme	Med myk lukking

VEDLIKEHOLDSRÅD

For at møbelet skal holde lenge, er det viktig at du tar vare på det. Møblene våre er produsert i materialer som gir god fuktbestandighet, men de må likevel ikke utsettes for vann unødig. Du må alltid tørke bort vann som har havnet på møbelet. Rengjøring av Hafas møbler gjøres enklest med en fuktig klut. Du kan eventuelt bruke litt vanlig, miljøvennlig rengjøringsmiddel. Du bør unngå å bruke rengjøringsmidler og produkter som inneholder slipemidler, syrer, ammoniakk, aceton eller andre kjemikalier (for eksempel skurepulver, hårspray, hårfarge, blekemiddel, hårfjerningsmiddel, neglelakkfjerner og lignende). Hvis noe av dette havner på møbelet, bør det umiddelbart fjernes for å unngå skader. Ikke bruk skarpt verktøy i nærheten av møbelet da du kan skade møbelets overflate.