

SERVANTSKÅP EDGE RØKT EIK 800 MED SERVANT

Art nr: 1590223

Servantskap Edge i røkt eikefiner fra Hafa er et stilrent valg med slanke linjer og eksklusive materialer.

En nedfelt servant med rektangulær vask følger med. Det integrerte SmoothOpen®-systemet kombinerer push-open og soft close for en smidig og stillegående bruk.

Kommoden leveres ferdig montert med integrerte skuffematter som holder orden, gir en gjennomtenkt følelse i innredningen og gjør rengjøringen enkel. Håndtak finnes som tilvalg og lar deg sette ditt personlige preg på møbelet, samtidig som du beholder den praktiske soft close-funksjonen.

25 års GARANTI

FSC The mark of responsible forestry FSC® C220675

DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder	
NOBB	60941925
EAN	7330027186054
Standarder og klassifiseringer	
Sunda Hus	Nei
ETIM	EC011382
Produktmål og vekt	
Bredde (mm)	810
Dybde (mm)	465
Høyde (mm)	470
CC håndtak (mm)	0, 128, 160
Nettovekt (kg)	47

Material og overflatebehandling	
Hovedsakelig materiale	Sponplate, Porselen
Material front	Sponplate
Material stamme	Sponplate
Overflatebehandling	Lakkert finér
Farge	Røkt eik
Emballasjemål og vekt	
Emballasjens høyde (m)	0,730
Emballasjens bredde (m)	0,860
Emballasjens lengde (m)	0,520
Bruttovekt (kg)	48,500
Annet	
Type oppheng	Justerbare opphengsbeslag med veggskinne
Åpnemekanisme	SmoothOpen

VEDLIKEHOLDSRÅD

For at møbelet skal holde lenge, er det viktig at du tar vare på det. Møblene våre er produsert i materialer som gir god fuktbestandighet, men de må likevel ikke utsettes for vann unødig. Du må alltid tørke bort vann som har havnet på møbelet. Rengjøring av vores møbler gjøres enklest med en fuktig klut. Du kan eventuelt bruke litt vanlig, miljøvennlig rengjøringsmiddel. Du bør unngå å bruke rengjøringsmidler og produkter som inneholder slipemidler, syrer, ammoniakk, aceton eller andre kjemikalier (for eksempel skurepulver, hårspray, hårfarge, blekemiddel, hårfjerningsmiddel, neglelakkfjerner og lignende). Hvis noe av dette havner på møbelet, bør det umiddelbart fjernes for å unngå skader. Ikke bruk skarpt verktøy i nærheten av møbelet da du kan skade møbelets overflate.