

SERVANTSKAP EDGE RØKT EIK STONE 1000

Art nr: 1590215

Servantskap Edge i røkt eik fra Hafa er en stilren kommode med skrog i beiset eikefinér og fronter i Dekton®. De slanke linjene, gjærede hjørnene og eksklusive materialene gir kommoden et elegant utseende med tydelig premiumfølelse. Det integrerte SmoothOpen™-systemet kombinerer push-open og soft-close for smidig og stillegående bruk.

Frontene i Dekton® har en ripebestandig overflate og et mønster som matcher over hele kommoden, noe som gir et gjennomarbeidet og helhetlig inntrykk. Fronter i røkt eik medfølger, slik at utseendet kan varieres etter stil og smak. Håndtak finnes som tilvalg for dem som ønsker å sette et personlig preg på kommoden, samtidig som skuffenes soft-close-funksjon beholdes.

Kommoden leveres ferdigmontert med skuffematter som skaper orden i skuffene, gir innredningen en gjennomtenkt følelse og gjør rengjøringen enkel. Kompletter med benkeplate og frittstående servant, eller med nedfelt servant for å fullende helheten.

25 års GARANTI

DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder

NOBB	60941918
EAN	7330027185934

Standarder og klassifiseringer

Sunda Hus	Nei
ETIM	EC011382

Produktmål og vekt

Bredde (mm)	1010
Dybde (mm)	462
Høyde (mm)	462
Nettovekt (kg)	42

Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale	Sponplate, Dekton
Material stamme	Sponplate
Overflatebehandling	Lakkert finér
Farge	Røkt eik Stone

Emballasjemål og vekt

Emballasjens høyde (m)	0,580
Emballasjens bredde (m)	1,060
Emballasjens lengde (m)	0,530
Bruttovekt (kg)	45,700

Annet

Type oppheng	Justerbare opphengsbeslag med veggskinne
Åpnemekanisme	SmoothOpen

VEDLIKEHOLDSRÅD

For at møbelet skal holde lenge, er det viktig at du tar vare på det. Møblene våre er produsert i materialer som gir god fuktbestandighet, men de må likevel ikke utsettes for vann unødig. Du må alltid tørke bort vann som har havnet på møbelet. Rengjøring av vores møbler gjøres enklest med en fuktig klut. Du kan eventuelt bruke litt vanlig, miljøvennlig rengjøringsmiddel. Du bør unngå å bruke rengjøringsmidler og produkter som inneholder slipemidler, syrer, ammoniakk, aceton eller andre kjemikalier (for eksempel skurepulver, hårspray, hårfarge, blekemiddel, hårfjerningsmiddel, neglelakkfjerner og lignende). Hvis noe av dette havner på møbelet, bør det umiddelbart fjernes for å unngå skader. Ikke bruk skarpt verktøy i nærheten av møbelet da du kan skade møbelets overflate.