

# SERVANTSKAP NEAT SKUFFER GRØNN 420

Art nr: 1042519

Hafa Neat er et praktisk mindre servantskap. Kompletteres med Hafa Neat-vasken. Skapet har SoftClose-funksjon og er enkelt å montere for én person med en skinne på veggen og justerbare opphengsbeslag. Skapet er forberedt for både vegg- og gulvavløp på baksiden for enkel montering og leveres ferdig montert. Kombiner med vask, håndtak, bunnventil og vannlås. Vi anbefaler en kran med strålesamler til denne vasken

25 års GARANTI

## DETALJERT INFORMASJON

**Artikkelkoder**

| | |
|---|---|
| NOBB | 60792968 |
| EAN | 7330027171555 |

**Standarder og klassifiseringer**

| | |
|---|---|
| ETIM | EC011382 |
| Miljöbedömningar | BVB akseptert |
| BVB id | 162525 |

**Produktmål og vekt**

| | |
|---|---|
| Bredde (mm) | 410 |
| Dybde (mm) | 310 |
| Høyde (mm) | 500 |
| CC håndtak (mm) | 0, 32, 96, 160, 192 |
| Nettovekt (kg) | 13 |

**Material og overflatebehandling**

| | |
|---|---|
| Hovedsakelig materiale | MDF, Sponplate |
| Material front | MDF |
| Material stamme | Sponplate |
| Overflatebehandling | Lakkert |
| Overflatefinish | Matt |
| Farge | Grønn |

**Emballasjemål og vekt**

| | |
|---|---|
| Emballasjens høyde (m) | 0,555 |
| Emballasjens bredde (m) | 0,470 |
| Emballasjens lengde (m) | 0,370 |
| Bruttovekt (kg) | 14,000 |

**Annet**

| | |
|---|---|
| Type oppheng | Justerbare opphengsbeslag med veggskinne |
| Åpnemekanisme | Med myk lukking |

## VEDLIKEHOLDSRÅD

For at møbelet skal holde lenge, er det viktig at du tar vare på det. Møblene våre er produsert i materialer som gir god fuktbestandighet, men de må likevel ikke utsettes for vann unødig. Du må alltid tørke bort vann som har havnet på møbelet. Rengjøring av vores møbler gjøres enklest med en fuktig klut. Du kan eventuelt bruke litt vanlig, miljøvennlig rengjøringsmiddel. Du bør unngå å bruke rengjøringsmidler og produkter som inneholder slipemidler, syrer, ammoniakk, aceton eller andre kjemikalier (for eksempel skurepulver, hårspray, hårfarge, blekemiddel, hårfjerningsmiddel, neglelakkfjerner og lignende). Hvis noe av dette havner på møbelet, bør det umiddelbart fjernes for å unngå skader. Ikke bruk skarpt verktøy i nærheten av møbelet da du kan skade møbelets overflate.