

# HØYSKAP STORE GRACE PUSH HVIT

Art nr: 1390377

Hafa Grace er baderomsmøbler med vakkert profilerte fronter designet for å passe inn i både et landlig og et moderne baderom i skandinavisk stil.Et romslig høyskap uten håndtak som åpnes med push-to-open. Dørene kan monteres på høyre eller venstre side. Inne i skapet er det glasshyller med justerbar høyde og hyllebærere som justerer høyden. Finnes også i en grunnere størrelse – compact. Grace høyskap finnes i tre matte farger – hvit, grå og antrasitt. Velg håndtak eller knott som passer din stil.

25 års GARANTI

## DETALJERT INFORMASJON

**Artikkelkoder**

| | |
|---|---|
| NOBB | 60011818 |
| EAN | 7330027145839 |

**Standarder og klassifiseringer**

| | |
|---|---|
| ETIM | EC010013 |
| BVB id | 178063 |

**Produktmål og vekt**

| | |
|---|---|
| Bredde (mm) | 400 |
| Dybde (mm) | 350 |
| Høyde (mm) | 1550 |
| CC håndtak (mm) | Knopp, CC96, CC128, CC160 |
| Nettovekt (kg) | 28 |

**Material og overflatebehandling**

| | |
|---|---|
| Hovedsakelig materiale | MDF, Sponplate |
| Material front | MDF |
| Material stamme | Sponplate |
| Overflatebehandling | Lakkert |
| Overflatefinish | Matt |
| Farge | Hvit |

**Emballasjemål og vekt**

| | |
|---|---|
| Emballasjens høyde (m) | 1,610 |
| Emballasjens bredde (m) | 0,460 |
| Emballasjens lengde (m) | 0,410 |
| Bruttovekt (kg) | 35,500 |

**Annet**

| | |
|---|---|
| Type oppheng | Justerbare opphengsbeslag med veggskinne |
| Åpnemekanisme | Push-to-open |

## VEDLIKEHOLDSRÅD

For at møbelet skal holde lenge, er det viktig at du tar vare på det. Møblene våre er produsert i materialer som gir god fuktbestandighet, men de må likevel ikke utsettes for vann unødig. Du må alltid tørke bort vann som har havnet på møbelet. Rengjøring av vores møbler gjøres enklest med en fuktig klut. Du kan eventuelt bruke litt vanlig, miljøvennlig rengjøringsmiddel. Du bør unngå å bruke rengjøringsmidler og produkter som inneholder slipemidler, syrer, ammoniakk, aceton eller andre kjemikalier (for eksempel skurepulver, hårspray, hårfarge, blekemiddel, hårfjerningsmiddel, neglelakkfjerner og lignende). Hvis noe av dette havner på møbelet, bør det umiddelbart fjernes for å unngå skader. Ikke bruk skarpt verktøy i nærheten av møbelet da du kan skade møbelets overflate.