

SERVANTSKÅP EDGE RØKT EIK 1000 MED SERVANT

Art nr: 1590225

Servantskap Edge i røkt eikefiner fra Hafa er et stilrent valg med slanke linjer og eksklusive materialer. En nedfelt servant med rektangulær vask følger med.

Det integrerte SmoothOpen™-systemet kombinerer push-open og soft close for en smidig og stillegående bruk.

Kommoden leveres ferdig montert med integrerte skuffematter som holder orden, gir en gjennomtenkt følelse i innredningen og gjør rengjøringen enkel. Håndtak finnes som tilvalg og lar deg sette ditt personlige preg på møbelet, samtidig som du beholder den praktiske soft close-funksjonen.

25 års GARANTI

FSC www.fsc.org The mark of responsible forestry FSC® C220675

DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder

NOBB	60941927
EAN	7330027186078

Standarder og klassifiseringer

Sunda Hus	Nei
ETIM	EC011382

Produktmål og vekt

Bredde (mm)	1010
Dybde (mm)	465
Høyde (mm)	470
CC håndtak (mm)	0, 128, 160
Nettovekt (kg)	51

Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale	Sponplate, Porselen
Material front	Sponplate
Material stamme	Sponplate
Overflatebehandling	Lakkert finér
Farge	Røkt eik

Emballasjemål og vekt

Emballasjens høyde (m)	0,730
Emballasjens bredde (m)	1,060
Emballasjens lengde (m)	0,520
Bruttovekt (kg)	53,000

Annet

Type oppheng	Justerbare opphengsbeslag med veggskinne
Åpnemekanisme	SmoothOpen

VEDLIKEHOLDSRÅD

For at møbelet skal holde lenge, er det viktig at du tar vare på det. Møblene våre er produsert i materialer som gir god fuktbestandighet, men de må likevel ikke utsettes for vann unødig. Du må alltid tørke bort vann som har havnet på møbelet. Rengjøring av vores møbler gjøres enklest med en fuktig klut. Du kan eventuelt bruke litt vanlig, miljøvennlig rengjøringsmiddel. Du bør unngå å bruke rengjøringsmidler og produkter som inneholder slipemidler, syrer, ammoniakk, aceton eller andre kjemikalier (for eksempel skurepulver, hårspray, hårfarge, blekemiddel, hårfjerningsmiddel, neglelakkfjerner og lignende). Hvis noe av dette havner på møbelet, bør det umiddelbart fjernes for å unngå skader. Ikke bruk skarpt verktøy i nærheten av møbelet da du kan skade møbelets overflate.