

SPEILSKAP SHIFT RØKT EIK 1200D

Art nr: 1391307

Speilskap Shift fra Hafa er et moderne speilskap med slanke linjer og integrert belysning på toppen. Skapet finnes i flere farger og treutførelser, slik at det enkelt kan matches med øvrig innredning. Dette speilskapet passer til Edge-serien i røkt eik. Innvendig er speilskapet hvitt og leveres med dekksider som monteres i forbindelse med installasjonen. Det har hyller i 5 mm herdet glass med hyllebærere som holder dem stabilt på plass i høyden. Shift har speildører med soft close og stikkontakt plassert på høyre side i skapet. En 4-polet koblingsklemme gjør det mulig å skille mellom belysning og stikkontakt. Ikke dimbar.

25 års GARANTI

FSC The mark of responsible forestry FSC® C220675

DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder

NOBB	60941854
EAN	7330027185859

Standarder og klassifiseringer

Omfattes av CE:	Ja
Sunda Hus	Nei
ETIM	EC011384

Produktmål og vekt

Bredde (mm)	1180
Dybde (mm)	146
Høyde (mm)	718
Nettovekt (kg)	21

Strøm og belysning

Effekt (Watt)	11,5
Lysmengde (lm)	1172
Lystemperatur (K)	3700
Type belysning	LED-belysning
IP-klassifisering	IP44
Dimbart	Nei
Energiklasse	F
	Ja

Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale	Sponplate, Speilglass
Material front	Speilglass
Material stamme	Sponplate
Overflatebehandling	Lakkert finér
Farge	Røkt eik

Emballasjemål og vekt

Emballasjens høyde (m)	0,760
Emballasjens bredde (m)	0,670
Emballasjens lengde (m)	0,400
Bruttovekt (kg)	27,200

Annet

Type oppheng	Justerbare opphengsbeslag med veggskinne
Åpnemekanisme	Med myk lukking

VEDLIKEHOLDSRÅD

For at møbelet skal holde lenge, er det viktig at du tar vare på det. Møblene våre er produsert i materialer som gir god fuktbestandighet, men de må likevel ikke utsettes for vann unødig. Du må alltid tørke bort vann som har havnet på møbelet. Rengjøring av vores møbler gjøres enklest med en fuktig klut. Du kan eventuelt bruke litt vanlig, miljøvennlig rengjøringsmiddel. Du bør unngå å bruke rengjøringsmidler og produkter som inneholder slipemidler, syrer, ammoniakk, aceton eller andre kjemikalier (for eksempel skurepulver, hårspray, hårfarge, blekemiddel, hårfjerningsmiddel, neglelakkfjerner og lignende). Hvis noe av dette havner på møbelet, bør det umiddelbart fjernes for å unngå skader. Ikke bruk skarpt verktøy i nærheten av møbelet da du kan skade møbelets overflate.

Les mer på hafabad.no